



ISTRUZIONI DI UTILIZZO STAFFE ORIZZONTALI SERIE WB-LPH WB-LPH SERIES HORIZONTAL BRACKETS INSTRUCTIONS




DESCRIZIONE: Staffe a muro per l'installazione fissa degli speaker VIO-X
DESCRIPTION: Wall brackets for the installation of VIO-X series speakers.



INSTALLAZIONE INSTALLATION


- Operare in due persone. Verificare le condizioni di robustezza e sicurezza del muro e fissare la staffa come da indicazioni in figura (materiale di fissaggio non fornito).
Two people are required. Check the wall consistency and safety and fasten the wall bracket following according to the picture (means of anchorage not supplied).
- Rimuovere i piedini in gomma. *Remove the rubber feet.*
- Svitare con una chiave a brugola (6mm) due viti per parte sullo speaker LVX-P come mostrato. Per le posizioni possibili confrontare la figura delle configurazioni alla pagina seguente.
Unscrew with an Allen key (6 mm) two screws for each side of the LVX-P speakers as shown. For the admitted positions, please check the picture about the configurations in the next page.
- Inserire lo speaker nella staffa e riavvitare le 2 viti per ogni lato, secondo l'angolazione desiderata.
Insert the speaker in the bracket and screw the 2 screws for each side, depending on the desired tilt angle.

VERIFICARE (SE PRESENTE) L'ULTIMA REVISIONE DI QUESTO DOCUMENTO SUL SITO WWW.DBTECHNOLOGIES.COM
CHECK (IF ANY) THE LATEST VERSION OF THIS DOCUMENT ON WWW.DBTECHNOLOGIES.COM



A.E.B. Industriale Srl Via Brodolini, 8 Località Crespellano 40053 VALSAMOGGIA BOLOGNA (ITALIA)
Tel +39 051 969870 Fax +39 051 969725 www.dbtechnologies.com info@dbtechnologies-aeb.com



**ANGOLI DI INSTALLAZIONE
TILT ANGLES**


Sono previste 2 posizioni principali di montaggio. Un foro di fissaggio (REF. HOLE) è lo stesso per entrambe. Il secondo si sceglie in base all'angolo da ottenere. In figura sono mostrate le 2 posizioni e gli angoli estremi ottenibili. Lo step ad ogni foro è di 5°.

2 mounting positions are admitted. A reference hole is the same for both them. The second one is chosen depending on the desired angle. In the picture the two positions and the angles range that can be obtained. The steps are of 5° each hole.



ATTENZIONE: Le staffe WBH-LP devono essere utilizzati solo da personale qualificato! Assicurarsi che l'installazione sia posizionata in modo stabile e sicuro per evitare ogni condizione di pericolo per persone, animali e/o cose. L'utilizzatore è tenuto a verificare le regolamentazioni e le leggi cogenti in materia di sicurezza nel Paese in cui si utilizza il prodotto. Installare il prodotto attenendosi a quanto illustrato in queste istruzioni. Al fine dell'utilizzo in sicurezza dell'accessorio, verificarne funzionalità e integrità prima dell'uso.

CAUTION: Only qualified personnel may use the WBH-LP brackets. To prevent hazards to people, animals and/or objects, make sure that the installation is stable and secure. Follow the safety regulations and laws of the country in which you use the product. Install the product as described in these instructions. To use this accessory safely, check that it is working and intact before use.

Features, specification and appearance of products are subject to change without notice. dBTechnologies reserves the right to make changes or improve products in design or manufacturing without assuming any obligation change or improve products previously manufactured.

Caratteristiche, specifiche e aspetto dei prodotti sono soggetti a possibili cambiamenti senza previa comunicazione. dBTechnologies si riserva il diritto di apportare cambiamenti o miglioramenti nel design o nelle lavorazioni senza assumersi l'obbligo di cambiare o migliorare anche i prodotti precedentemente realizzati.