


ISTRUZIONI DI UTILIZZO DELLE STAFFE SERIE LP LP SERIES BRACKET INSTRUCTIONS

DESCRIZIONE: Staffe per l'installazione degli speaker VIO X206
DESCRIPTION: Brackets for the installation of speaker VIO X206



- LP-2** STAFFA DI COLLEGAMENTO TRA SPEAKER (2x)
SPEAKER LINK BRACKET (2x)
- LP-3** STAFFA DI COLLEGAMENTO VERTICALE (2x)
SPEAKER CLUSTER LINK (2x)
- LP-4** STAFFA DI COLLEGAMENTO TRA SUB (2x)
SUB LINK BRACKET (2x)
- LP-5** STAFFA DI COLLEGAMENTO TRA SUB E SPEAKER (2x)
SUB-SPEAKER LINK BRACKET (2x)

COMPATIBILITA': Queste staffe sono compatibili con Speaker VIO X206 e Sub S115.
COMPATIBILITY: These brackets are compatible with Speaker VIO X206 and Sub S115.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE (VALIDO PER TUTTI I MODELLI) PACKAGE CONTENT (ALL LP MODELS)

- _ STAFFA LP (1x) / LP BRACKET (1x)
- _ VITI (4x) / SCREW (4x)
- _ RONDELLE (4x) / WASHER (4x)




ATTENZIONE: Le staffe VIO Serie LP devono essere utilizzati solo da personale qualificato. Assicurarsi che l'installazione sia posizionata in modo stabile e sicuro per evitare ogni condizione di pericolo per persone, animali e/o cose. L'utilizzatore è tenuto a verificare le regolamentazioni e le leggi cogenti in materia di sicurezza nel Paese in cui si utilizza il prodotto. Installare il prodotto attenendosi a quanto illustrato in queste istruzioni. Al fine dell'utilizzo in sicurezza dell'accessorio, verificarne funzionalità e integrità prima dell'uso.

CAUTION: Only qualified personnel may use the VIO LP Series brackets. To prevent hazards to people, animals and/or objects, make sure that the installation is stable and secure. Follow the safety regulations and laws of the country in which you use the product. Install the product as described in these instructions. To use this accessory safely, check that it is working and intact before use.

VERIFICARE (SE PRESENTE) L'ULTIMA REVISIONE DI QUESTO DOCUMENTO SUL SITO WWW.DBTECHNOLOGIES.COM
CHECK (IF ANY) THE LATEST VERSION OF THIS DOCUMENT ON WWW.DBTECHNOLOGIES.COM

VERIFICARE SEMPRE LA COMPATIBILITA' DEGLI ACCESSORI SUL SITO WWW.DBTECHNOLOGIES.COM
CHECK ALWAYS THE COMPATIBILITY OF THESE ACCESSORIES ON WWW.DBTECHNOLOGIES.COM



A.E.B. Industriale Srl Via Brodolini, 8 Località Crespellano 40053 VALSAMOGGIA BOLOGNA (ITALIA)
Tel +39 051 969870 Fax +39 051 969725 www.dbtechnologies.com info@dbtechnologies-aeb.com

ISTRUZIONI DI UTILIZZO DELLE STAFFE LP-2 LP-2 LINK BRACKET INSTRUCTIONS

La staffa permette all'utente di collegare tra loro 2 speaker VIO X206 HWG100 con 4 angoli di inclinazione.



La staffa è utilizzabile per creare Array di massimo 8 speaker VIO X206 HWG100.

La staffa dovrà essere montata con la direzione mostrata in figura.

The bracket allows the user to link two VIO X206 HWG100 with 4 tilt angles.

The bracket can link an array of maximum of 8 VIO X206 HWG100 speaker.

The bracket must be mounted as show in image.




INSTALLAZIONE INSTALLATION

- 1) Operare in due persone. Fissare gli speaker avvitando le 4 viti in dotazione per ottenere l'inclinazione desiderata.
Two people are required. Fix the speaker and fasten it screwing the 4 screws in the packaging as shown in the picture.
- 2) Utilizzare una staffa per ogni lato per ogni coppia di speaker dell'array.
Use one braket for each side of couple of speakers.


ISTRUZIONI DI UTILIZZO DELLE STAFFE LP-3 LP-3 CLUSTER BRACKET INSTRUCTIONS

La staffa permette all'utente di collegare tra loro 2 speaker VIO X206 90-60 per un utilizzo in verticale.

The bracket allows the user to link two VIO X206 90-60 for a vertical use.



INSTALLAZIONE INSTALLATION



- 1) Operare in due persone. Posizionare gli speaker in verticale allineando i fori di montaggio e fissarli con la staffa superiore utilizzando le 4 viti in dotazione.
Two people are required. Fix the speaker and fasten it screwing the 4 screws in the packaging as shown in the picture.
- 2) Fissare il supporto da palo sull'altra staffa utilizzando il dado fornito dell'imballaggio.
Fix the pole mount to the second bracket.
- 3) Ribaltare gli speaker e fissare la seconda staffa.
Rotate the speakers and fix the second bracket.
- 4) Montare su palo


ISTRUZIONI DI UTILIZZO DELLE STAFFE PER SUB LP-4 *LP-4 SUB LINK BRACKET INSTRUCTIONS*

La staffa permette all'utente di collegare tra loro 2 subwoofer VIO S115


La staffa è utilizzabile per creare Array di massimo 10 subwoofer VIO S115

The bracket allows the user to link two VIO S115.

The bracket can link an array of maximum of 10 VIO S115



INSTALLAZIONE INSTALLATION



- 1) Operare in due persone. Sovrapporre i due sub o il flybar al sub e fissarli con la staffa da entrambe i lati utilizzando le 4 viti in dotazione.
Two people are required. Place a sub over the other or the flybar over the sub and fix it screwing on both side with 4 screws in the packaging as shown in the picture.
- 2) Fissare il supporto da palo sull'altra staffa.
Fix the pole mount to the second bracket.
- 3) Ruotare gli speaker e fissare la seconda staffa.
Rotate the speakers and fix the second bracket.


ISTRUZIONI DI UTILIZZO DELLE STAFFE LP-5 LP-5 BRACKET INSTRUCTIONS

La staffa permette all'utente una regolazione dell'angolo (positivo o negativo) con 3 livelli di regolazione come mostrato in figura.

La staffa è utilizzabile per creare Array di massimo 8 speaker VIO X206 HWG100.

The bracket allows the user to adjust the tilt angle (positive or negative) with 3 steps as show in the picture.

The bracket can link an array of maximum of 8 VIO X206 HWG100 speaker.



ANGOLI DI INSTALLAZIONE TILT ANGLES

- 1) Operare in due persone. Fissare la staffa da entrambe i lati del sub con le 4 viti in dotazione (2 per ogni lato).
Two people are required. Fix the bracket on both side of the sub with 4 screws in the packaging
- 2) Posizionare lo speaker in posizione orizzontale tra le staffe e fissarla sul frontale da entrambe i lati con 2 viti (una per ogni lato)
Fix the pole mount to the second bracket.
- 3) Ruotare gli speaker fino ad ottenere l'inclinazione desiderata tra le 3 a disposizione e bloccarla con le restanti 2 viti (una per ogni lato).
Rotate the speakers and fix the second bracket.

Il sistema è garantito con l'utilizzo dei bulloni in dotazione che vanno mantenuti con cura durante la vita del sistema.

In caso di smarrimento o sostituzione, tali componenti devono essere del tipo Classe 8.8 DIN 933 ISO 4017 UNI 5739.

Non utilizzare il sistema con parti non conformi alle prescrizioni fornite nel presente manuale onde evitare pericoli nell'utilizzo e/o sollevamento del sistema.

This fly-bar kit must be used with the screws and bolts included: please take care of them during the lifetime of the kit.

In case of replacement use only Class 8.8 DIN 933 ISO 4017 UNI 5739 certified tools.

Do not use the fly-bar kit with not certified parts to avoid hazards during use/lift up of the system.

Caratteristiche, specifiche e aspetto dei prodotti sono soggetti a possibili cambiamenti senza previa comunicazione. dBTechnologies si riserva il diritto di apportare cambiamenti o miglioramenti nel design o nelle lavorazioni senza assumersi l'obbligo di cambiare o migliorare anche i prodotti realizzati in precedenza.

Features, specification and appearance of products are subject to change without notice. dBTechnologies reserves the right to make changes or improvements in design or manufacturing without assuming any obligation change or improve products previously manufactured.